

# VÁHA MYCO MZ MINISCALE

## MZ-100/MZ-600

**Děkujeme, že jste si zakoupili váhu Myco MZ MiniScale ve variantě s kapacitou 100 nebo 600 gramů. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.**

Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se). Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).



Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



### TLAČÍTKA:

- ON/OFF – zapíná/vypíná váhu
- ZERO/TARE – vynuluje aktuální hmotnost
- MODE – mění jednotky

### První vážení

Položte váhu na rovnou plochu. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF. Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku). Vážící jednotky můžete měnit tlačítkem MODE.

### ZERO/TARE funkce

Tare funkce umožňuje vážení s pomocí nádoby, aniž by se její hmotnost započítala do hmotnosti předmětu. Položte misku na plochu, stiskněte ZERO/TARE, na displeji se objeví nula.

## ZPĚT NA NULOVOU HODNOTU

Jakmile misku odstraní, vynulujete zápornou hodnotu opět stiskem tlačítka TARE.

## ZMĚNA JEDNOTEK

Stiskněte MODE pro změnu vážících jednotek (g, oz, gn, ct, ozt, dwt)

## KALIBRACE

Až bude váha spuštěná na stabilním povrchu, stiskněte a držte tlačítko MODE dokud se na displeji nezobrazí CAL. Ujistěte se, že na vážící ploše nic není a stiskněte znovu MODE pro potvrzení nuly.

Pak displej ukáže, jaké vyžaduje kalibrační závaží. Položte ho doprostřed vážící plochy. Displej ukáže PASS, a přepne se do normálního modu, kalibrace je hotová. Při správném používání vydrží jedna kalibrace několik let. Pro kalibraci používejte pouze k tomu určená závaží.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Váha se automaticky vypne po 180 sekundách nečinnosti a šetří baterie.

## SPECIFIKACE MYCO MZ MINISCALE MZ-100

Kapacita, přesnost: 100g/0,01g

Funkce: ON/OFF, MODE, ZERO/TARE, CAL

Vážící jednotky: g, oz, gn, ct, ozt, dwt

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 127x76x2mm

Hmotnost: 122g

## SPECIFIKACE MYCO MZ MINISCALE MZ-600

Kapacita, přesnost: 600g/0,1g

Funkce: ON/OFF, MODE, ZERO/TARE, CAL

Vážící jednotky: g, oz, gn, ct, ozt, dwt

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 127x76x2mm

Hmotnost: 122g

