

VÁHA ON BALANCE CHOOSE YOUR COVER SCALE

CYC-100 / CYC-600

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Choose your Cover Scale s přesností na 0,01 nebo 0,1g a kapacitou 100 nebo 600 gramů. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka On/Off.
2. Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).
4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka MODE



II. **Funkce Tare**

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
6. Umístěte misku na vážící plochu.
7. Stiskněte pravé tlačítko TARE a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
8. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. **Funkce Counting**

9. Zapněte váhu, objeví se nula.
10. Umístěte vzorek množství (25ks, 50ks, 75ks, 100ks), které chcete vážít a spočítat, na vážící plochu
11. Stiskněte a držte tlačítko PCS dokud displej neukáže hodnotu 25, 50,75,100ks
12. Stiskněte MODE pro výběr množství, které jste položili na plochu
13. Stiskněte PCS pro potvrzení, displej nyní ukáže v rohu „pcs“ a je v početním módu.
14. Odstraňte vzorkové množství z váhy
15. Nyní můžete na plochu položit jakékoliv množství předmětů k vážení, displej ukáže jejich počet.
16. Pokud vážíte stejné předměty, nemusíte funkci nastavovat znovu, zůstane totiž uložena i po vypnutí váhy. Pro jiné předměty nastavte funkci znovu.

IV. **Specifikace**

CYC-100/CYC-600

Kapacita/přesnost: 100g-600g/0,01g-0,1g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/gn/ct

Auto off: po 180 sekundách nečinnosti váhy nebo nastavitelný 60/120/180s

Funkce: ON/OFF, MODE, TARE, PCS

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej

Baterie: 2xAAA

V. **Kalibrace**

1. Zapněte váhu On/Off tlačítkem.
2. Zmáčkněte a držte levé tlačítko MODE, dokud se na LCD displeji nezobrazí CAL, pak pusťte tlačítko.
3. Zmáčkněte znovu tlačítko MODE, displej zobrazí CAL a požadované kalibrační závaží.
4. Položte závaží v požadované hodnotě na prostředek vážící plochy. LCD displej ukáže PASS a vrátí se zpět do normálního vážícího módu.

VI. **Nastavení automatického vypínání**

1. Původní nastavení umožňuje váze vypnout se po 180 sekundách nečinnosti
2. Zapněte váhu a počkejte, dokud se neobjeví nula.
3. Stiskněte a držte tlačítko TARE pět sekund, dokud se neobjeví číslo 180.
4. Pomocí tlačítka MODE můžete zvolit interval pro auto vypnutí 0-60-120-180
5. Vyberte požadovaný čas, vypněte váhu a nastavení je hotové.

Pokud zadáte 0, váha se sama nevypne! Pro úsporu baterií zvolte svoje optimální řešení.

Řešení problémů

1. „LO“, symbol baterie, displej bez světla - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-LD“- overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy

