

VÁHA PROSTEEL MINISCALE –

PRS-100/PRS-500

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu PROSTEEL PRS-100 nebo PRS-500. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu. Na spodku váhy zapněte ON.

1. Zapněte stiskem pravého tlačítka On/Off.
2. Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).
4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka MODE.



II. Funkce Tare

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
6. Umístěte misku na vážící plochu.
7. Stiskněte pravé tlačítko TARE a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
8. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. Specifikace

PRS-100

Kapacita/přesnost: 100g/0,01g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/gn/ct

PRS-500

Kapacita/přesnost: 600g/0,1g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/gn/ct

Auto off: po 60/120/180 sekundách nečinnosti váhy

Funkce: ON/OFF, MODE, TARE

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej

Baterie: 2xAAA



IV. Kalibrace

1. Zapněte váhu „ON/OFF“, počkejte dokud se na LCD displeji nezobrazí nula.
2. Zmáčkněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí na displeji CAL, pak pusťte tlačítko. Zmáčkněte MODE znovu a požadovaná kalibrace začne blikat na displeji. Položte závaží v požadované hodnotě na prostředek vážící plochy.
3. LCD displej ukáže PASS a vrátí se zpět do normálního vážícího módu.

Kalibrace je hotová.

v. Nastavení automatického vypínání

1. Původní nastavení umožňuje váze vypnout se po 180 sekundách nečinnosti
2. Vypněte váhu a pak pětkrát rychle stiskněte ON/OFF tlačítko, zobrazí se náhodné číslo. Zmáčkněte znovu ON/OFF a displej zobrazí 0/60/120/180
3. Mačkejte MODE a vyberte si mezi 0/60/120/180 sekundami. Pak stiskněte ON/OFF pro potvrzení nastavení.
 - Pokud zadáte 0, váha se sama nevypne!
 - Pro maximální úsporu energie vypínejte váhu hned po použití.

Řešení problémů

1. „LO“ - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-Ld“ - overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy