

Návod k použití: Adwa EC 204

Vlastnosti:

Rozsah:	0,00 do 19,99 mS/cm
Rozlišení:	0,01 mS/cm
Přesnost:	± 2 % plná stupnice
Tepelná kompenzace:	automatická
Baterie životnost/typ:	150 hodin/4 x 1,4 V
Uskladnění:	od 0° do 50° C, 95 % relativní vlhkost
Rozměry:	173 x 41 x 22 mm

Obsluha přístroje:

1. Sejměte ochranný kryt.
2. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, tím zapnete měřič.
3. Vložte elektrodu EC metru do měřeného vzorku.
4. Zobrazená hodnota na displeji je výsledek vámi požadovaného měření. Přístroj automaticky vyrovnává teplotní rozdíly.
5. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a vypněte přístroj.

Kalibrace:

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a zapněte přístroj.
2. Vložte elektrodu EC metru do 1413 mikrosimens/cm³ kalibračního roztoku a počkejte, až se číselná hodnota na displeji ustálí.
3. Použijte přiložený šroubovák a vložte jej do otvoru na zadní straně měřiče, otáčením nastavte hodnotu na displeji na požadovanou (v závislosti na teplotě kalibračního roztoku dle tabulky na obalu kalibračního roztoku).
4. EC metr je nyní připraven k použití.
VŽDY UŽÍVEJTE ČISTÝ KALIBRAČNÍ ROZTOK PRO KALIBRACI!!!!

Údržba:

Pokud jsou výsledky měření proměnlivé, očistěte sondu propláchnutím v alkoholu po dobu 10 minut. Jsou-li čísla na displeji špatně čitelná nebo mizí, je třeba vyměnit baterie.

Výměna baterií:

Sejměte kryt v horní části přístroje a vyměňte baterie. (4 x 1,4 V baterie)