

VÁHA ON BALANCE DIESEL SCALE

DL-100 / DL-1000

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Diesel Scale. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF.
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).
4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka MODE.

II. Funkce Tare

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
6. Umístěte misku na vážící plochu.
7. Stiskněte tlačítko TARE a čkejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
8. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. Specifikace

DL-100

Kapacita/přesnost: 100g/0,01g

Měrné jednotky: g/gn/ct/dwt/oz/ozt

DL-1000

Kapacita/přesnost: 1000g/0,1g

Měrné jednotky: g/gn/ct/dwt/oz/ozt

Automatické vypnutí: 180 sekund

Operační teplota: 10 – 30 °C

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 95x95x21mm

Hmotnost: 179g

IV. Kalibrace

1. Zapněte váhu „ON/OFF“, počkejte dokud se na LCD displeji nezobrazí nula.
2. Pak stiskněte a držte tlačítko MODE, na displeji se zobrazí CAL. Pak tlačítko MODE pusťte.
3. Zmáčkněte tlačítko MODE znovu, zobrazí se CAL a požadovaná kalibrační hmotnost
4. Položte požadované kalibrační závaží na prostředek vážící plochy, počkejte 3-4 sekundy. LCD displej ukáže PASS a přepne se zpět do normálního módu.
5. Kalibrace je hotová.
6. Opakujte postup, pokud něco nefunguje.

v. Chybové hlášky

1. O-LD – přesáhli jste maximální kapacitu, okamžitě odstraňte z váhy těžký předmět
2. L – baterie jsou vybité
3. OUTZ – překalibrujte váhu podle postupu. Pokud problém přetrvává, vaše váha je poškozena.