

MYCO MV SERIES – MV100/MV1000

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu MYCO MV100 nebo MV1000. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.



1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka On/Off.
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).
4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka M.

II. Funkce Tare

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
6. Umístěte „tárovací předmět“ (miska) na vážící plochu.
7. Stiskněte tlačítko T a čekajte, dokud se na d



8. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. Specifikace

Kapacita/přesnost: 100g/0,01g nebo 1000g/0,1g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/gn/ct

Auto off: po 180 sekundách nečinnosti váhy

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD 5 ½ digitální

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 9,4x5,4x1,7cm

IV. Kalibrace

1. Zapněte váhu „ON/OFF“, počkejte dokud se na LCD displeji nezobrazí nula.
2. Zmáčkněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí na displeji CAL, pak pusťte tlačítko. Zmáčkněte MODE znovu a požadovaná kalibrace začne blikat na displeji. Položte závaží v požadované hodnotě na prostředek vázící plochy.
3. LCD displej ukáže PASS a vrátí se zpět do normálního vázícího módu.

Kalibrace je hotová.

Řešení problémů

1. „LO“ - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-Ld“ - overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy!

