

VÁHA ON BALANCE JEWEL MILLIGRAM

CJ-20

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili ultra přesnou váhu On Balance Jewel Milligram Scale s přesností na 0,001 gramu a kapacitou 20 gramů. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF.
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí 0,000. Nyní můžete vážit.
3. Vážený předmět položte na vážící plochu a počkejte pár sekund, než se váha stabilizuje.
4. Přepínat jednotky můžete pomocí tlačítka MODE.

II. Funkce Tare

5. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
6. Umístěte misku na vážící plochu.
7. Stiskněte pravé tlačítko TARE a čkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,000.
8. Nyní zvažte požadovaný materiál.

III. Kalibrace

1. Zapněte váhu ON/OFF tlačítkem.
2. Počkejte dokud LCD displej nezobrazí 0,000, pak stiskněte a držte tlačítko ON tři až pět sekund. Displej ukáže CAL, pak pusťte tlačítko.
3. Stiskněte znovu ON, na displeji blikne 10.000g
4. Položte 10 gramové kalibrační závaží na vážící plochu a počkejte 3-5 sekund, displej ukáže 20.000g.
5. Vložte další 10 gramové kalibrační závaží abyste splnili tento limit. Počkejte pár sekund.
6. Displej ukáže PASS a pak se vrátí do normálního módu. Kalibrace je hotová.

IV. Specifikace

CJ-20

Kapacita/přesnost: 20g/0,001g

Měrné jednotky: g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 100x88x31mm

Hmotnost: 119g

Automatické vypnutí: po 180 sekundách