

VÁHA ON BALANCE CALCULATING SCALE

CS-200 / CS-2000

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Calculating Scale s přesností na 0,1 nebo 0,01 gramu a kapacitou 2kg nebo 200g. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážicí misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF.
2. Tlačítkem MODE vyberete vážicí mód, tlačítkem CT vyberete čistotu.
3. Stiskněte tlačítko M, symbol čistoty bude blikat. Nyní můžete zadat cenu pomocí číslic. Pokud zadáte špatnou cenu, stiskněte DEL pro vymazání. Stiskněte M pro uložení ceny.
4. Stiskněte CT tlačítko pro přepínání mezi čistotou zlata.

II. Specifikace

CS-2000/ CS-200

Kapacita/přesnost: 2000/0,1 / 200/0,01

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt / g/dwt/ct/gn

Auto off: po 60sekundách nečinnosti

Rozměry: 163x126x23mm
Hmotnost: 257g

Funkce tlačítek:

ON/OFF: vypnutí a zapnutí
MODE: změna vážících jednotek
TARE: vynulování
CAL: kalibrace
NUMBERS: 0-9
M: Vkládání ceny a paměť
CT: výběr čistoty zlata
DEL: mazání čísel
Operační teplota: 10 – 30 °C
Displej: LCD displej
Baterie: 1xCR2032

III. Kalibrace

1. Zapněte váhu ON/OFF tlačítkem.
2. Stiskněte jednou CAL, displej načte CAL
3. Stiskněte CAL znovu a displej ukáže požadovanou kalibrační hodnotu
4. Umístěte závaží doprostřed vážící plochy. Displej ukáže PASS a vrátí váhu do normálního režimu.

Řešení problémů

1. „LO“, symbol baterie, displej bez světla - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-LD“- overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy