

# VÁHA ON BALANCE ELITE MINISCALE – DE-100/DE-600

## český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Elite Miniscale DE-100 a DE-600. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)

2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.



3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).

5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.



7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

### I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu. Na spodku váhy zapněte ON.

1. Zapněte stiskem pravého tlačítka ON/OFF
2. Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula, pak stiskněte UNIT pro výběr vážící jednotky.
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku) a vyčkejte než se zvaží.

## II. **Funkce Tare**

4. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
5. Umístěte misku na vážící plochu.
6. Stiskněte pravé tlačítko TARE a čekejte, dokud se na displeji nezobrazí nula
7. Nyní zvažte požadovaný materiál.

## III. **Funkce Counting**

8. Zapněte váhu, objeví se nula.
9. Umístěte vzorek množství (25ks, 50ks, 75ks, 1000ks), které chcete vážit a spočítat, na vážící plochu
10. Stiskněte PCS tlačítko až displej ukáže 25,50,75 nebo 100.
11. Stiskněte UNIT pro výběr množství, které jste položili na plochu
12. Stiskněte PCS pro potvrzení, displej nyní ukáže v rohu „pcs“ a je v početním módu.
13. Odstraňte vzorkové množství z váhy
14. Nyní můžete na plochu položit jakékoliv množství předmětů k vážení, displej ukáže jejich počet.

## IV. **Specifikace**

### **DE-100**

Kapacita/přesnost: 100g/0,01g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/ct/gn

### **DE-600**

Kapacita/přesnost: 600g/0,1g

Měrné jednotky: g/oz/ozt/dwt/ct/gn

Auto off: po 60 sekundách nečinnosti váhy

Funkce: ON/OFF, UNIT, TARE, PCS

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej s reverzním podsvícením

Baterie: 2xAAA

## V. **Kalibrace**

1. Zapněte váhu „ON/OFF“, počkejte dokud se na LCD displeji nezobrazí nula.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko UNIT, dokud se nezobrazí na displeji CAL, pak pusťte tlačítko.
3. Zmáčkněte UNIT znovu a požadovaná kalibrace CAL se objeví na displeji
4. Položte závaží v požadované hodnotě na prostředek vážící plochy. LCD displej ukáže PASS a vrátí se zpět do normálního vážícího módu. Váhu vypněte a znovu zapněte. Kalibrace je hotová.

## **Řešení problémů**

1. „L“, symbol baterie, displej bez světla - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „Err2“- overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy