

# MYCO MM SERIES – MM100/MM600

## český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu MYCO MM100 nebo MM600. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.



1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se)
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážicí miskou. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



## I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem pravého tlačítka On/Off
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula
3. Vážený předmět položte na vážící plochu (misku).
4. Mezi měrnými jednotkami si přepínáte pomocí tlačítka M.
5. Váhu vypnete pravým tlačítkem

## II. Funkce Tare

6. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
7. Umístěte miska na vážící plochu.
8. Stiskněte pravé tlačítko a čekat, dokud se na displeji nezobrazí nula
9. Nyní zvažte požadovaný materiál.

## III. Specifikace

### MM100

Kapacita: 100g  
Přesnost: 0,01g  
Jednotky: g/oz/ozt/dwt

### MM600

Kapacita: 600g  
Přesnost: 0,1g  
Jednotky: g/oz/ozt/dwt

Auto off: po 180 sekundách nečinnosti váhy

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD 5 ½ digitální

Baterie: 2xAAA

Rozměry: 9,4x5,4x1,7cm

## IV. Kalibrace

1. Zapněte váhu pravým tlačítkem.
2. Zmáčkněte a držte levé tlačítko M, dokud se na LCD displeji nezobrazí CAL, pak pusťte M tlačítko.
3. Zmáčkněte znovu levé tlačítko, displej zobrazí CAL a požadované kalibrační závaží.
4. Položte závaží v požadované hodnotě na prostředek vážící plochy. LCD displej ukáže PASS a vrátí se zpět do normálního vážícího módu.

Kalibrace je hotová, můžete vypnout váhu.

## Řešení problémů

1. „LO“ - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-Ld“ - overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy!

