

DALMAN MYCO MY100 / MY600

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu MYCO MY100 nebo MY600. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.



I. Manipulace s váhou

1. zmáčkněte tlačítko [I/O] abyste zapnuli váhu
2. Počkejte než se zobrazí na displeji nula
3. Položte předměty, které chcete zvážit na vážící plochu
4. Můžete změnit vážící jednotky použitím tlačítka [M]

II. Funkce TARE

1. Zapněte váhu
2. Položte misku(obal) na vážící plochu
3. Zmáčkněte [T] a počkejte dokud se nezobrazí „0.0“
4. Přidejte předmět, který chcete zvážit.



III. Kalibrace

1. Zapněte váhu
2. zmáčkněte a držte [M] dokud LCD display nezobrazí „CAL“, pak tlačítko [M] pusťte
3. Zmáčkněte [M] znovu, display ukáže „CAL“ následované požadovanou hodnotou kalibračního závaží
4. Vložte požadované kalibrační závaží na střed vážící plochy, display ukáže „PASS“ a pak se vrátí do normálního vážícího módu.

Kalibrace je hotova, můžete vypnout váhu!

IV. Specifikace

MY100

Kapacita: 100g/1500gn/500ot/64.24 dwt

Rozlišení: 0.01g/0.15gn/0.05ct/0,01 dwt

Jednotky: g/gn/ct/dwt

MY600

Kapacita: 600g, 21.16 oz/19.28ozt/385.8dwt

Rozlišení: 0.1g/ 0.01oz/0.01ozt/0.1dwt

Jednotky: g/gn/ozt/dwt



DALŠÍ VLASTNOSTI

Rozpětí tare: plná kapacita

Auto Off: automatické vypnutí za 180 sekund

Teplota: používejte v teplotě mezi 10-30 stupňů Celsia

Displej: LCD

Zdroj: 2xAAA baterie

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nedávejte na váhu těžší předmět, než je celková kapacita.

Váha pracuje spolehlivě při pokojových teplotách. Zamezte příliš studenému nebo teplému prostředí. Vždy dejte váze čas na teplotní aklimatizaci.

Poskytněte své váze dostatečný zahřívací čas na stabilizaci. Obvykle 30-60 sekund před kalibrací.

Prach, špína, vibrace, vlhkost můžou poškodit spolehlivost a přesnost váhy. Proto ji vždy uschovávejte v čistém prostředí.

Používejte váhu opatrně, všechny vážené předměty dávejte na vážící plošinu.

Ačkoliv je tato váha poměrně odolná, vyvarujte se hrubého zacházení, abyste nepoškodili vnitřní sensory.

Váha je citlivý přístroj, používejte s maximální opatrností. Netřeste, vyvarujte se nárazům a šokům.

Váhu používejte pouze na stabilním, rovném a nevibrujícím povrchu.

