

VÁHA ON BALANCE

BLUE COLLAPSIBLE SILICONE BOWL SCALE

SBS-200 / SBS-1000

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Blue Collapsible Silicone Bowl Scale ve variantě s kapacitou 200 nebo 1000 gramů. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se). Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).



Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážicí misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE:

váha, návod, 2xAAA baterie, silikonová nádoba

TLAČÍTKA:

- ON/OFF – zapíná/vypíná váhu
- ZERO/TARE – vynuluje aktuální hmotnost
- MODE – mění jednotky
- PCS – umožňuje spočítat počet vážených předmětů

První vážení

Položte váhu na rovnou plochu. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nula. Vážený předmět položte na vážicí plochu (misku). Vážicí jednotky můžete měnit tlačítkem MODE. Váha se automaticky vypne za 180 sekund.

COUNTING funkce

1. Na vážicí plochu vložte vzorkové množství 25, 50, 75, nebo 100 kusů předmětů, které chcete spočítat.
2. Pro zapnutí počítací funkce stiskněte a držte tlačítko PCS.

3. Klepněte na tlačítko MODE a vyberte vzorkové množství
4. Stiskněte PCS pro potvrzení vzorkového množství a nastavte průměrnou kusovou hmotnost do paměti.
5. Nyní můžete vložit jakékoliv množství těchto předmětů, váha vám spočítá počet kusů.
6. Nikdy nepřesáhněte maximální kapacitu váhy!

ZERO/TARE funkce

Tare funkce umožňuje vážení s pomocí nádoby, aniž by se její hmotnost započítala do hmotnosti předmětu. Položte misku na plochu, stiskněte ZERO/TARE, na displeji se objeví nula.

ZPĚT NA NULOVOU HODNOTU

Jakmile misku odstraní, vynulujete zápornou hodnotu opět stiskem tlačítka TARE.

ZMĚNA JEDNOTEK

Stiskněte MODE pro změnu vážících jednotek (g, oz, gn, ct, ozt, dwt)

KALIBRACE

Váha je kalibrována ještě před prodejem a často vydrží tato kalibrace velmi dlouhou dobu. Pro kalibraci používejte vždy certifikovaná a přesná kalibrační závaží.

1. Připravte si požadované kalibrační závaží a rovnou stabilní plochu.
2. Zapněte váhu pomocí ON/OFF.
3. Stiskněte a držte MODE tlačítko, dokud se se na displeji nezobrazí CAL.
4. Ujistěte se, že na vážící ploše nic není a stiskněte znovu MODE pro potvrzení nuly.
5. Pak displej ukáže, jaké vyžaduje kalibrační závaží.
6. Položte ho doprostřed vážící plochy. Displej ukáže PASS, a přepne se do normálního modu, kalibrace je hotová.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Váha se automaticky vypne po 180 sekundách nečinnosti a šetří baterie.

SPECIFIKACE ON BALANCE BLUE COLLAPSIBLE BOWL SCALE SBS-200

Kapacita, přesnost: 200g/0,01g

Vážící jednotky: g, oz, gn, ct, ozt, dwt

Baterie: 2xAAA

SPECIFIKACE ON BALANCE BLUE COLLAPSIBLE BOWL SCALE SBS-1000

Kapacita, přesnost: 1000g/0,1g

Vážící jednotky: g, oz, gn, ct, ozt, dwt

Baterie: 2xAAA

