

VÁHA ON BALANCE LUGGAGE SCALE XS-40

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu On Balance Luggage Scale s kapacitou 40kg a přesností na 10 gramů. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Používání váhy

Položte váhu na rovnou plochu.

1. Zapněte stiskem tlačítka ON/OFF.
2. Čekajte, dokud se na displeji nezobrazí nejdříve 8888 a pak 0.0
3. Vážený předmět dejte na hák
4. Jakmile se váha stabilizuje, na displeji se ukáže HOLD
5. Hmotnost zůstane na displeji, ještě chvíli po odstranění váženého předmětu z háku. Vynulovat můžete pomocí ON/OFF.

II. Funkce Tare

6. Zapněte váhu dle postupu I. (Používání váhy)
7. Umístěte vážící podložku na popruh, počkejte dokud váha neukáže HOLD.
8. Stiskněte ON/OFF, 0.0 se zobrazí
9. Nyní můžete na podložku umístit položky, které chcete zvážit.

III. **Změna jednotek**

10. Stiskněte ON/OFF, a hned jak ukáže displej 8888, ihned stiskněte a držte ON/OFF dokud se nezobrazí kg nebo lb. Pro změnu jednotky stiskněte opět ON/OFF.
11. Po pár sekundách bude váha připravena k vážení ve vašich jednotkách.

IV. **Specifikace**

XS-40

Kapacita/přesnost: 40kg/10g

Měrné jednotky: kg, lb

Auto off: po 60sekundách nečinnosti

Funkce: ON/OFF, TARE

Operační teplota: 10 – 30 °C

Displej: LCD displej

Baterie: 1xCR2032

V. **Kalibrace**

1. Zapněte váhu ON/OFF tlačítkem. Jakmile se objeví 8888, ihned stiskněte ON/OFF pětkrát a při posledním stisku držte. Displej ukáže CAL a pak vnitřní kod. Pust'te tlačítko.
2. Stiskněte znovu ON/OFF. Displej ukáže CAL a pak 20kg.
3. Vložte 20kg závaží na hák. Displej ukáže PASS. Kalibrace je hotová.

Řešení problémů

1. „LO“, symbol baterie, displej bez světla - low battery – vyměňte prosím baterie.
2. „O-LD“- overload – přetížení – ihned odstraňte předmět z váhy