

VÁHA ON BALANCE PARCEL SCALE

PS-50

český návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu s adaptérem On Balance Parcel Scale. Tato elektronická váha je precizní přístroj. Roky spolehlivých služeb zajistí jen normální péče a bezvadné zacházení dle instrukcí.

1. Nikdy nepřetěžujte váhu nad maximální kapacitu. (pokud váhu přetížíte, zničí se).
2. Nevystavujte váhu extrémním teplotám, váha nejlépe pracuje při pokojové teplotě. Vždy nechte váhu „aklimatizovat“ na normální pokojovou teplotu zhruba hodinu před jejím používáním.
3. Váha potřebuje dostatečný čas na „zahřátí“. Obvykle stačí 30 – 60 sekund před kalibrací, aby měla váha čas a šanci se stabilizovat a zahřát vnitřní součástky.
4. Váhu skladujte v čistém prostředí. Prach, špína, vlhkost, vibrace, průvan nebo blízkost váhy u elektrických spotřebičů může způsobit poškození váhy (ovlivňují přesnost a spolehlivost vážení).
5. Zacházejte s váhou opatrně a šetrně. Vážený materiál pokládejte na váhu pozvolna a jen na vážící misku. Přestože tato váha je vysoce odolná, hrubé zacházení s ní může způsobit zničení vnitřního a velmi citlivého senzoru.
6. Eliminujte třesení s váhou, její pády na zem a další nevhodné zacházení. Váha je přesný a precizní přístroj, proto se s ní musí zacházet šetrně.
7. Váhu používejte na stabilním a nevibrujícím povrchu.



I. Funkce tlačítek

ON/OFF – přepínání vážícího a časového módu. V časovém módu stisknete tlačítko jednou a vstoupíte do vážícího módu. Ve vážícím módu se po stisku ON/OFF dostanete zpět do časového módu.

TARE – ve vážícím módu, stisknete TARE jednou, zobrazí se 0,0. V časovém módu můžete pomocí TARE měnit hodiny/minuty směrem dolů. **MODE** – ve vážícím módu pomocí tlačítka měníte jednotky. V časovém módu měníte hodiny/minuty směrem nahoru.

SET – v časovém módu stisknete jednou tlačítko, hodiny/minuty se rozsvítí. Pomocí Mode a Tare můžete nastavit čas.

II. Nastavení času

a) V časovém módu stisknete SET pro nastavení času

b) Minuty se rozsvítí, stisknete TARE pro snížení nebo MODE pro zvýšení hodnoty.

c) Když jsou minuty potvrzeny, hodiny se rozsvítí. Stiskněte TARE pro snížení hodnoty, stiskněte MODE pro zvýšení hodnoty. Nastavte hodiny na správný čas a stiskněte SET pro potvrzení.

III. Kalibrace

1. Zapněte váhu „ON/OFF“
2. Ve vážícím módu, stiskněte a držte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí na displeji CAL
3. Stiskněte MODE znovu dokud se neobjeví na displeji požadovaná hmotnost kalibračního závaží. Vložte požadované závaží na prostředek vážící plochy, displej ukáže PASS a vrátí se do běžného módu.
4. Kalibrace je kompletní, můžete vypnout váhu.

IV. Specifikace

PS-50

Kapacita/přesnost: 50kg/2g

Měrné jednotky: kg/g ; lb/oz ; lb, kg

Automatické přepínání mezi módy po 120 sekundách

Operační teplota: 10 – 30 °C

Baterie: 2xAAA nebo AC adaptér

Rozměry: 20x20x6,5cm

Hmotnost: 1,5kg